

Сообщение о неисправностях при помощи световых индикаторов внутреннего блока

Защита или неисправность	Индикатор работы	Лампа таймера	Индикатор размораживателя	Индикатор уровня воды	Авто перезапуск
Аномальная температура в помещении	X	0	X	X	Да
Аномальная температура теплообменника внутреннего блока	0	X	X	X	Да
Аномальная температура теплообменника наружного блока	X	X	0	X	Да
Аномальная температура водяного насоса	0	X	X	0	Да
Сбой наружного блока	0	0	0	0	Да
Сбой EEPROM	0	0	X	X	Нет
Сигнализация о неправильном уровне воды	X	X	X	0	Да или Нет

X — Выключен

0 — Мигает с частотой 5 Герц

Световые индикаторы неисправностей наружного блока 380-415,3 фазы

Тип	Описание	LED1	LED2	LED3
Защита	Чередование фаз	Мигает	Выкл	Выкл
Защита	Перегрузка	Выкл	Выкл	Мигает
Защита	Отсутствие фазы	Мигает	Выкл	Выкл
Защита	Защита от слишком высокого давления	Мигает	Мигает	Выкл
Защита	Размыкание или короткое замыкание на Т3	Выкл	Мигает	Мигает
Защита	Размыкание или короткое замыкание на Т4	Выкл	Мигает	Выкл
Защита	Защита от перегрева конденсатора	Мигает	Мигает	Мигает

Индикация неисправностей на панели внутреннего блока

Вкл — индикатор горит, Выкл — индикатор не горит, X — индикатор мигает

Модели: KSGE/KSRE20HZAN1, KSGE/KSRE30HZAN1, KSGE/KSRE50HZAN1

Auto/Timer/Operation/Defrost	Признак неисправности
Вкл/Вкл/Вкл/Вкл	Ошибка ХППЗУ
Х/Х/Х/Х	Защита связи между внутренним и наружным блоком
Вкл/Выкл/Х/Х	Ошибка проверки перехода через ноль
Х/Вкл/Х/Вкл	Скорость вращения вентилятора не регулируется
Выкл/Вкл/Х/Выкл	Размыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
Вкл/Вкл/Х/Вкл	Размыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении или датчика температуры испарителя
Вкл/Выкл/Х/Выкл	Защита модуля
Вкл/Вкл/Х/Выкл	Защита от высокого или низкого напряжения
Выкл/Выкл/Х/Вкл	Тепловая защита крышки компрессора
Вкл/Выкл/Х/Вкл	Защита от низкой температуры наружного воздуха
Выкл/Выкл/Выкл/Выкл	Неисправность привода компрессора с инверторным управлением